

温浴施設様

お役立ち商品

配管の
洗浄に！

浴場配管洗浄剤 トリ・スカット

浴槽容量に合わせて御見積致します。

- ・少ない薬品量でバイオフィルムを強力除去！
- ・劇物/危険物に該当しないため取扱が安全



簡単！
強力殺菌



二酸化塩素発生剤 **DIOX-TB20 250錠**
標準価格 55,000円/箱(税抜)

- ・広いpH範囲(pH1~pH10)で有効
- ・使用方法が簡単で製品の運搬、保管が容易！

レジオネラ
シャットアウト



浴場用殺菌洗浄剤 **レジオット・ミニ(2セット入)**
標準価格 12,500円/箱(税抜)

- ・二酸化塩素による殺菌洗浄が簡単
- ・アルカリ泉でも強力殺菌！

強力！
W洗浄



浴場用殺菌洗浄剤 **Hygienics(ハイジエニクス)**
専用器具・薬剤の組合せで御見積致します。

- ・石鹸カス、皮脂等の複合汚れに効果的！
- ・泡の力で浴場清掃の疲労軽減、業務効率向上

裏面に簡単な使用方法を記載していますので、ご覧ください。

お問い合わせ
お見積もり

株式会社トリリオン
レスパス

東京都千代田区神田和泉町1-12-16 末広ビル6F

TEL 03-5829-4717
FAX 03-5829-4719

【URL】 <http://www.trillion.jp/>



使い方 (注意点)

トリ・スカット

①A剤投入・循環
A剤投入後、30～40分間循環運転

②B剤投入・循環
A剤循環後、B剤を投入し60～80分間循環運転
※溶け残りがある場合はかき混ぜる。

③中和剤投入・循環
B剤循環後、中和剤を投入し30分間循環運転

※①～③の工程においてガスが発生し循環ポンプにエアロックが起こる場合があります、エア抜きでガスを系外に逃がして運転を再開してください。

④完全排水・すすぎ・逆洗・洗浄
中和完了後、浴槽水を排水する。
ホース、高圧洗浄機等で浴槽内を洗い流す。
必ず1回以上すすぎ洗いで15～30分間循環運転を行ってください。
すすぎ水の排水時に5～10分間の逆洗を行う過機内の汚れを排出してください。

※循環運転可能な範囲で浴槽水を減らすことで、薬品使用量を節約できます。
(保有水量2㎡で1箱使用)

詳しい内容はYouTubeでもご紹介しています。
トリ・スカット 紹介VTR で検索、または下記QRコードをご覧ください。

トリ・スカット 紹介VTR



DIOX-TB20

投入早見表A

	1t	2t	3t	4t	5t	6t	7t	8t	9t	10t	20t
2ppm	1錠	2錠	3錠	4錠	5錠	6錠	7錠	8錠	9錠	10錠	20錠
10ppm	5錠	10錠	15錠	20錠	25錠	30錠	35錠	40錠	45錠	50錠	100錠

投入早見表B

	1錠	2錠	3錠	4錠	5錠	6錠	7錠	8錠	9錠	10錠	20錠
1t	2ppm	4ppm	6ppm	8ppm	10ppm	12ppm	14ppm	16ppm	18ppm	20ppm	40ppm
2t	1ppm	2ppm	3ppm	4ppm	5ppm	6ppm	7ppm	8ppm	9ppm	10ppm	20ppm
5t	0.4ppm	0.8ppm	1.2ppm	1.6ppm	2.0ppm	2.4ppm	2.8ppm	3.2ppm	3.6ppm	4.0ppm	8.0ppm
10t	0.2ppm	0.4ppm	0.6ppm	0.8ppm	1.0ppm	1.2ppm	1.4ppm	1.6ppm	1.8ppm	2.0ppm	4.0ppm
20t	0.1ppm	0.2ppm	0.3ppm	0.4ppm	0.5ppm	0.6ppm	0.7ppm	0.8ppm	0.9ppm	1.0ppm	2.0ppm

高濃度投入早見表

	1t	2t	3t	4t	5t	6t	7t	8t	9t	10t	20t
10ppm	5錠	10錠	15錠	20錠	25錠	30錠	35錠	40錠	45錠	50錠	100錠

①浴槽吸い込み口またはオーバーフロー回収溝へタブレットを必要量投入する。

②ろ過運転循環
ジェットやパイプラ等の
気泡発生装置作動

③中和、逆洗、排水、すすぎ、
循環(高濃度処理の場合)

※タブレットの必要量は左記の投入早見表をご活用ください。

※高濃度処理後に中和剤が必要です。作業時は保護具を装着してください。

Hygienics (ハイジェニックス)

①準備
蛇口とハイジェニックフォーマーにホースをセットします。

②洗剤をまく
ハイジェニックスフォーマーのハンドルを握り、泡状になった洗浄剤をまきます。

③軽くなる
洗浄剤をまいてから5分以上放置した後、たわしなどで軽くこすります。

④すすぐ
ハイジェニックスフォーマーのハンドル部分を外し、すすぎ洗いをします。



他お役立ち商品多数取り扱っております。
右のQRコードからアクセスできます。

